取扱説明書	AT-243RFA AT-243RFA-A AT-243FFA	〈AT-243RFA 〉 〈AT-243RFA A 〉 〈AT-243FFA 〉	5 4 0 4 3 3 2 5 4 0 6 3 3 1 5 4 0 1 3 3 8 5 4 0 3 3 3 7 1 3 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	AT-243FFA-A	(AT-243FFA-A)	18.4.0 3.3.3.7 1 3 0 1 1

保証書付



このたびはガス給湯暖房機をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。

- ●ガス給湯暖房機の機能を、十分生かしていただくために、必ずご使用の前に取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
- ●この取扱説明書の29ページが保証書になっています。内容をよくご確認のうえ、大切に保存してください。



取扱説明書	AT-243RFA AT-243RFA-A AT-243FFA	〈AT-243RFA〉 〈AT-243RFA-A〉 〈AT-243FFA〉	5 4 0 4 3 3 2 5 4 0 6 3 3 1 5 4 0 1 3 3 8 5 4 0 2 3 3 7	13	02	ı
LI	AI ZASI IA A	(7) 1 24311 (1)	10:1:0 3:3:3:4	1:0	<u> </u>	-

			AT-2	43FF	A A		(AT	243F	FA A	-> 	5 4	0 3	3;3	7	1:31	12
	⊕∨-	ン/森	域.	藝譜	の額<	\$	V=D>-;									
作下・統則の結び	●給湯の立ち上がりがすばやく安定出湯	な途は少年四七十一十一トイロンによる時代のでは、1000年の日本の中では、1000年の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の		●温度調節はワンタッチ	海が上が高額はお台形からロソタッセー 名類のBを指摘が歩される第チェントロール式です。 (※Bを指揮は330~9470、9680)		●水から自動沸き上げ	浴そうに木がある場合、風呂(浴臓)リモコンで自動湯を上げができます。	●参道・昭可・岡田六田時が届けていまっています。	14 X 173	田田光十二	大力型 校 力子 大力 大力 大力 大力 大力 大力 大力		●暖房水の自動補給機能付	展房水が蒸発などにより少なくなりますと、自動的に補給され手間いらず。	1 1
	している。	●特長・機能の紹介	●必ずお守りください。	●各部の名前と扱いかた 5	●初めてお使いいただくときに10	→ 使用方法·······12	●凍結予防のしかた	●点検・お手入れ	●枚摩かな?と思ったら	●仕 寮25	●保管とアフターサービス21	●保証書29				

取扱説明書	AT-243RFA	〈AT-243RFA〉	5 4 0 4 3 3 2	:		٦
	AT-243FFA	〈AT-243FFA〉	5 4 0 1 3 3 8	13	031	1
	AT 243FFA A	 (AT-243FFA-A)	5:4:0 3:3:3:7	1 0	001	

必ずお守りくたさい





●ガス事故防止のために

安全に正しくお使いいただくためにこの項は必ずお読みください。

●使用ガス・使用電源についてのご注意

圧面右下部に貼ってある路板(ラベル)に表

●ガスの種類を確かめてください。

示のガスの種類と、お宅のガスが一致して

いるかを生ず確かめてください。

必ずお守りください

■燃焼状態の確認

■ガス漏れに気づいたとき

すぐに使用をやめ、給水元栓とガス

元権を閉じ、お買い上げの販売店、一

またはお近くの東京ガスに連絡して

点火、消火のほか、使用中もときどき正常に怠 焼していることを、メーンリモコンまたは風呂

リモコンの燃焼表示で確認してください。 ■万一ガスが漏れたときは

●都市ガス用

 メーカー型式

 ガスの種類およびグループ

 ガ ス 油 費 量

 原 用 準 済

 図 置 方 式

 財活年月日および製造番号



●父かし下ない。

A C100 V 50H2

欧油莱地

●ガスの種類には、都市ガスとしPガスとが

あり、都布ガスには、ガスグループの区分

があります。

■電源の電圧と周波数を確かめてください。

すべての処理がおわるまでの間、

●電気結長のスイッチの"入・切"をしない。 ●電泳プラグの抜き差しをしない。

拡仮に表示してある電源(電圧・周波数)とお宅の電源の電圧と周波数が一致しているかお確かめくだ

■転宅されたときにも、ガスと電源を必ず確かめてください。

●使用上の注意

■機器の近くに燃えやすいもの を置かない!

■はげしい雷のときは

使用を中止し分離 数のブレーガを切

ってください。

神風光・一つ + 小・辺中 格湯以外には使用しない たください。

■市販の補助用具は この複数の仁威昭・補助 用具以外は使用しないで

イは難しましょう トレブやレジャ

電波の乱れによる

排気口が高端のため絶 ■火傷にご注意 対に手を離れないでく 使用中や消火直後は、



いた水は、飲用または 調理に用いないでくだ 器内に長時間たまって



■飲用にお使いのとき 映像の乱れや雑者 の防止のため。

1.5m W.E



現實・酸・7 ルカリを含んだ龍沿剤や洗剤は熱 交換器が腐食する原因となりますので、保治剤 幕の注意文を十分ご参照ください。













-3-



60cm以上 上記那家トップ

〈屋内設置〉

|壁や口感物から十分離れて

いる場所で 〈屋外設置〉

→火災予防のために


	AT-243RFA	〈AT-243RFA〉	5 4 0 4 3 3 2
取扱説明書	AT-243FFA	〈AT-243FFA〉	5 4 0 1 3 3 8 1 3 0 4 1
L	AT ETSETA A	THE EASILIE AT	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

各部の名前と扱いかた

●外観・構造

San De 風呪(浴躍) リモコソー メーソ(也形)-これコン ケーブラ酸・

拼気口



異に抱痕、異気、異常管などを感じたときや、治療、火災のときは、あわてず次の処理をし、治買い上げの販売店またはお近くの展覧ガスに連絡してください。

●異常時の処置は

冬期は緩かい地方でも急な寒波のため、機器内の木が凍り機器が破損することがあります。(P17参照)

●凍結にご注意

必ずお守りください

必ずお守りください

〈各部の名前と扱いかた

高姓口

1


お買い上げの 販売店または お近くの東京


*** おス元枠と まなご本を まめる

給湯栓を閉め 2 る

က

ガスへ





暖房 往き接続□

暖房房り接続□−

ガス接続ロー

火技や枠 (ストフーナ兼用)

都火椒糖口-

水抜き栓 (過圧防止安全装置兼用)

· 活態被熱口

第六口-


121

●毎電の時は結准後位配めてください。
 ●再通電時は時刻表示が「O OO」になります。(別売品のメーンリモコンを取り付けた場合)現在時別投票・給湯温度投定・ふろ温度投定を行なってからおぼいください。


●停電がおこったり

141

	AT-243RFA	(AT-243RFA)	5:4:0 4:3:3:2		\Box
取扱説明書	AT-243FFA	〈AT-243FFA〉	5 4 0 1 3 3 8	1305	11
	AT 243FFA A	<-AT-243FFA-A>	5 : 4 : 0 3 : 3 : 3 : 7	1:000	



	AT-243RFA	〈AT-243RFA〉	5 4 0 4 3 3 2		
取扱説明書	AT-243FFA	〈AT-243FFA〉	5 4 0 1 3 3 8	130	61
l T	AT-243FTA-A	(A1-245PPA-A7	10:4:0 0:0:0:0:	1:00	\smile



(0) + (0) + teatoring

フィルタキャップ

〈網配管用〉

〈ツャワーボースの雑句〉

〈銀配管用〉

3

57176

ルタキャップ

治モウフィルタ

初めてお使いいたたくときに

AE57 1 1194

〈樹脂配管用〉

〈ホースの場合〉

治セクフィルタモ

(動脈配管用)

3. 浴そうフィルタをもとのよう に取り付ける。(シャワーヘッドを元達りにする。)

1. 治そうのフェルケを少し回し、2. ホーススはシェリーボースをないの手間にひっぱって今ず。 強弾しに導き、原動より米が、強弾して出るまで呼び水をする。


初めてお客いになるときおよび、薬結予防のため大技きを行った後は、火の手器で呼び大をしてください。

ポンプへ耳び水をする

5

初めてお使いいただくときに

- ●ご使用前の準備と確認
- 給水元栓を全開にする -







ガス元栓を全開にする

AZER A

機器用のブレーカ を「入にする 4



時刻設定をする(別売品のメーンリモコンが付いている場合)

9

P15に従って時刻を合わせます。

1=1

3

	AT-243RFA	〈AT-243RFA〉	5:4:0 4:3:3:2	
取扱説明書	AT-243FFA	(AT-243FFA)	5 4 0 1 3 3 8	13081
	AT-243FFA-A	- (AT 243FFA A)	+5:4:0 3:3:3:7	

使用方法 沸き上げのしかた

浴そうに木(または湯)があるときの沸き上げに使用します。

作してください。

・結鴻温度は、前回数定の温度を数示

₹ +

らかの絡湯スイッチを押す。 最初に押されたりモコブに <mark>(4)別</mark> が

表示されます。

・はじめてお使いになるとまは、結構・

[1] 給湯スイッチを押す 風呂 じもコン・メーソ じもコンのどち

給湯のしかた

使用方法

ふろ温度は「42」を表示します。

保用方法給湯のしかた/沸き上げのしかた

風呂アタブター 100mm







● 済き上げで使用の場合、設定したふろ温度に済き上がると自助的に消火し、

●保護運転中は、10分毎にポンプを運転して湯温を検出し、ぬるい場合は自 動的に設定温度まで済き上げます。 保護連続に入ります。

岻

海を上げスイッチを押す

・道度の学生的38℃~約47℃の間及び的60℃で調節できます。 60℃で調節できます。 ・結淄議度の輩スイッチを押しつびける と、議様的に関わります。

・必ず 1925 表示を確認してから温度の調節をしま 優先表示がされてないりモコンでは選度調節はで

格湯温度切替スイッチを押して

温度を調節する

2


赵朝天皇

(メーソリモコン(別)売品) 心関節する場合>

きません。


メーンリモコンの 政治 表示が消えている時は風


• お好みの選集に関節します。











ふろ温度を設定する 約35℃ ~約50℃の街で関節できます。

7

風呂リモコンで









3

ž

11.00

・結連集の「△」が表示し、お達が出ます。・エラーコード表示「II」が表示している場合は、一度結議権を関め、しばらく待った後、開発しま

• パーナが消火し、格湯魚の「心」が消えます。

給湯栓を閉める

4

役定した温度になると自動的に消火しブザーでお知らせします。 (※を上げが完すすると「<mark>(数型</mark>」が表示され、4時間、保温温能を観けます。)

途中で消火する場合

沸き上げスイッチを押す က





模狀门

● 済き上げ中や遠いだき時、浴そうの風呂アダプターよりエアーがでることがありますが、 異常では 人治時には必ず浴そうの湯をかきまぜて湯温を踏かめてください。 ありません。

1 13

燃烧用送風機は、バーナ 消火後約5分で停止します。 ●シャワーを使用するときは、いきなり体や頭にはかけずに、手で (体理または、電源を「入」「切」したあとに運転スイッチを入れる ●異類など水道が高く、「給湯温度切替スイッチ」を口30~[43]にセッ





●給湯栓を絞りすぎた場合(約2ℓ/分以下)、バーナの火は消える

アしたも単い場合、途曹令争へ圧したお祭いください。

ようになっています。

強調を指かめてからお祭いへださい。

と温度設定は「42」になります。

-12-

・操作力バーを開け、お好みの温度に繋節します。 最長リモコンの 下分割 表示が消えているときは限

記りモコンの象先スイッチを押します。

給湯栓を開ける

က

〈風呂リモコンで調節する場合〉 因りモコンの優先スイッチを押します。

取扱説明書	AT-243RFA AT-243RFA AT-243FFA	(AT-243RFA) (AT-243RFA A) (AT-243FFA)	5 4 0 4 3 3 2 5 4 0 6 3 3 1 5 4 0 1 3 3 8	1309	1
	AT-243FFA A	- (AT-243FFA-A)	5 : 4 : 0 3 : 3 : 3 : 7		•

Š.

(XX)

追いだきのしかた 使用方法

入浴時など湯がぬるくなったときの追いだきに使用します。

- ●浴そうの風呂アダプターより10cm以上水が入っていることを確認して
- ●追いだきで使用の場合、設定したふる温度より約20番い温度まで沸 き上がると自動的に停止します。 から女作したへだねい。

框

追いだきスイッチを押す


追いだきランプが点灯し、ふろ側の「△」が表示し 追いだきをはじめます。 ■エラーコード表示「113」が表示する場合追いだ ■浴そうの角呂フダブターより最初の数秒間エアー きスイッチを「切」にし、再度「入」にします。 が出ることがありますが、異常ではありません。

















追いだきランプが消灯し、ふる側の「△」表示が消えます。

追いだきスイッチを押す

途中で消火する場合

風呂アタブター 1:00mm

・メーンリモコンの操作力パーを駆けて行なってください。 ◆職業が「入」の状態や「ひ*ひひ」*がは減します。 ●手動業の耳楽を乗っ「ひ*ひひ」が、*は減します。

●各スイッチの「入」「切」に関係なくセットできます。

時刻スイッチを押す

「午台 :2:33」が成実します。

現在時刻の合わせかた(

使用方法

12:00

係用方法追いだきのしかた/現在時刻の合わせかた


現在時刻を合わす

2

「鬼」スイッチを押して「午後 ごじむ」 (例:現在時刻が、午後2時10分の場合)

にします。次に「分」スイッチを押して「午後 ご:10 」にします。

●「暁」、「分」スイッチは、一度押すと名々 1時間、1分すり覧わります。 神し続けると 連続して表示が変わります。



異症

●時刻表示の右下の「●」が点流します。

動きはじめます。

က

- 15 -

-14-

7

風呂リモコンか

ふろ温度を設定する 約35℃~約50℃の間で調節できます。

AT-243RFA AT-243RFA AT-243FFA AT-243FFA 4 0 4 0 4 0 1 0 3:2 3:1 3:8 3:7 5
<a hr 取扱説明書 1 3 10

●外気温がUC近くになると連絡予防と一夕や暖界燃焼運転が作動して連結予防を行います。 ●凍結すると機器が故障したり配管が破損する恐れがあります。(消債) 絶対に分配盤のブレーカを切らないでください。

●放熱器およびシステムコントローラの操作は、それぞれの説明書に従ってく

使用方法 暖房のしかた

凍結予防のしかた(watsking/catus

結ぶ・少り

このような場合は、次の方法を行なってください。

方法 1. 給湯栓から水を流す

メーンリモコンの裕湯スイッチまたは、 風呂リモコンの裕湯スイッチを切る。

00:0: ... 7 \(\frac{1}{2} \)

選 ご 単 ご 雑

・メーソリモコンの「運転」と「①」

が表示されます。

●風呂リモコンの「△」が敷示さ

れ蝦馬運転をはじめます。

運転スイッチを

放熱器の

入れる

※メーソニもコンは別を紹わす。

00

給湯栓を開ける。

2

(長期間不在の場合、または非常に冷えこみの厳しいとき。)

浴そうの水を排水する。

86次,配端水板守包

ふろ水抜き程

- ガス元栓を閉める。(長期間不在の場合)
- 給水元栓を閉める。

A PAREN

- 給湯栓を開ける。

外気温が価端に低くなりますと、凍結予防ヒータだけでは不十分です。

#93mm<らい (#9200cc/分)

方法 2. 水抜きをする

- シャワーを床面まで下げる。

ガス元性 給水元性

- 追いだきスイッチを「A」にする。 | 浴そうの風呂アダプターより水が出 | ることを確認する。
- 水抜き栓を開ける。 (4箇所)

-11-

- 16-

放数器の

運転スイッチを

2

•メーンリモコンの「運転」と「心」 が消えます。

L L L รั 題 斜足三頭 00

J-4.201

• 風呂リモコンの「△」が消えま

急に「切」にすると「コトン」と 副転又イッチ はゆっくり か数作し いう音がすることがあります。 てください。

している場合、すべての放然器を「切」にし、しば ● 異呂リモコンのエラーコード表示「113」が表示

らく徐ってから放愁器を「入」にしてください。

75 IN 3V BU sta	AT-243RFA	(AT-243RFA)	5:4:0 4:3:3:2	
取扱説明書	AT-243FFA	〈AT-243FFA〉 〈AT-243FFA A〉	5 4 0 1 3 3 8 1	3 1 1 1

凍結予防のしかた/点検・お手入れ

●点検・お手入れの際のご注意

●点様・お手入れの前には、必ずガス元栓、給水元栓を閉じ、運転スイッチを「切」にして熱源機が冷

えてから行なってください。 ◆機器の前級などは、はずさないでください。

(機器及びリモコンは絶対に分解しないでください。)

コンの結構スイッチを「切」にし結議位を関け、 メーンリモコンの格湯スイッチまたは風呂リモ

大が出るまで待ってからお使いください。

の給湯栓から水が出ることを確認し給湯栓

⑤12ページの「使用方法」に従ってお使い

④ガス元栓を開ける。 を聞める。

※補給水パルブは閉めないでください。

の給水元性を開ける。

①水抜き栓を開める。(4ヵ所)

凍結して水が出ないとき


水抜き後の使用方法

機器の上や近くに載、プラスチック、油類など燃えやすいものをおいていませんか?

お手入れの方法

水ストレーナの掃除は、次の整鎖で行なってください。













19

・排気口や給気口をふさいでいませんか?

1. 給水元栓を開める

4. 水ストレーナを もとにもどす

第四面图

●張喆した場合、ガス元栓・給水元栓を閉めてください。 凍結した 宝宝便われます と機器に 具常 が生じる場合があります。

●凍結が解けたあと、水漏れがないのを確認のうえご使用ください。

●機器や配管が破損しますと、高額の修理費用がかかる場合があります。(有料)

すべての放熱器の運転スイッチを「 坎 」にする

また寒い時には、次の操作をお願いします。 ので自動的に燃焼して凍結を予防します。

●冬期外気温が0℃近くになりますと機器や温水回路内の水が凍結し、破損することがあります

AT-243RFA 〈AT-243RFA / AT 243RFA / S 4 取扱説明書 AT-243FFA / AT 243FFA / S 4 AT-243FFA / AT-243FFA / AT-243FFA / S 4	0 6 3 3 1 0 1 3 3 8 0 3 3 7	13	121	
--	-----------------------------------	----	-----	--

お手入れ/故障かな?と思ったら

停電・断水・ガスの供給が停止した時

かな?と思ったら

ガスの供給停止	(供給存止)・運転体体上ますが、水は ・運転体体上しますが、水は ・砂湯性を買す。 ・砂湯性を買すて、ださい。 ・砂湯性を買すて、ださい。 でください。 ・使用方法(12ペーン参照)に ・中用方法(12ペーン参照)に ・リご使用ください。	(供給等止) ・ 通路は、停止します。 ・ 済者上行スイッチを[約]に してください。 してください。 ・ 使用方法(13ペーン参照)に より「食用ください。	(供給停止) ・運転は、停止にます。 ・遠いださスイッチをFUJに してください。 (供給再開後) ・使用方法(4ページ参照)に よりご使用(ださい。	(供給停止) ・適転は、停止します。 ・項をは、停止します。 ・チェクの放射の通転スイ ・チェ級男ス・チを「切」 にして、ださい。 (供給再開後) ・使用方法(16ページ参照)に よりご使用ください。
所不	(原水等)・運転は停止とます。 ・連続は停止とます。 ・終湯をを閉じてください。 てください。 てください。 (内面水後) ・使用方法(12ページ参照) によりご使用ください。	《断水時》 · 通常は、正常運転します。	《節永時》・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(慰米等) ・選条は、正常温軽します。 ・エラーコード543が高減に、 温低が作止する場合が多り 第1年。その場合は、お近く の実育ガスに連絡してくだ さい。
神	(存権等) ・選応存金にますが、大江 田孫はます。 ・選挙を四にて、ださい。 (協議会) ・貸用が、12人・少撃服) によりに使用へださい。	(神器時) ・運転は、体止とます。 (基質後) ・使用が近(13ページ参照)に よりご使用ください。	《存職等》 ・ 副版は、停止します。 ・ 御職禁) ・ 使用方法(14ペーン参照)に ・ プリに使用ください。	(争種語)・国際は、本上します。 ・事べての対象器の通路スイ・すべての対象器の通路スイ・すべての対象器の通路スイ ・すべて「切」にしてくださ に。 (通職策) ・使用方法(16ページ参照)に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	給 湯・シャワー	が沸き上げ	い。追いだき	路 匠

-12-

ご使用上支撑がない場合でも、不虚の事故を妨ぎ、安心してより長

あり、ときどきご使用中に異常(異常音、排気に不快な臭い、目にしみる等)がないか確認してくだ さい。異常に気力かれた場合は、使用を中止し、ガスの光後を関めたお買い上げの販売店またはお

II - 12

● 浴そうフィルタの掃除をしてください。

①浴そうフォルタにはゴミや湯あか等が付着し、そのままにしておくと目詰まりを起こし機器 の其他の原因になります。

②消そうフィルタの掃除はつぎの要領で定期的に行なってください。

2 掃除をする。 浴そうフィルタを 取り外す。

光そうフィルタをとりつける。

もとのように取り付 ける。

製品アタブタ

作形だは、 スポンツに

かつけて、ふの数る。マラ ■ 本体が汚れたときは? 台所用洗剤(中性洗剤)

内部は、被気動 のい語気におり 品が入っている 軽くふき取る。

木をつけた布をかたく絞り、

リモコンが汚れたときは?

●点後・お手入れの後は、ガス元丝を開いて、運転スイッチを「入」にして結湯栓を開き、機器が正常 万一、異常な姑娘・異気・異常音を感じられたときは、使用を中止し、ガス元往を閉めてお買い上げ

定期点権のおすすめ

の販売店または、お近くの東京ガス支社へご連絡ください。

に作動していることを確認してください。

●点検・お手入れ後の確認

●風器が古くなると慰交後器やパーナにサビやスス、ほこり等がつ くご使用いただくために、年1回程度の定期点検をおすすめします。 お買い上げの販売店またはお近くの東京ガスにご相談ください。

まったりします。また取り付け場所によりバーナに「くも」が巣を はることがあります。このような場合不完全燃焼を起こすことが

近くの東京ガスにご連絡ください。

故障かな?と思ったら

次のような場合は故障ではありません。

N

海		数	HH
果い日に排気口から湯気がでる。		排気ガスの木分が水蒸気に変わるためであり異 常ではありません。	に変わるためであり舞
結湯停止後もファンの回転音がする。	٠ گ	再使用時の点火をより早くするため約5分間は固 板しています。	くするため約5分間は固
島湯佐を絞るとお湯が白くなる。		木の中の空気が分離して気ほうとなるためです。	気ほうとなるためです。
表展回路場を使っていると火が消える。	я £ 5.	結場を90分間連続して使うと自動的に火が消えるようになっています。	うと自動的に火が消え
右端女を参に止めるとゴシンと音がすることがある。	音がすること	数水パイプに逆止件を取り付けると、釜がする場合がありますが、水が銀に止まるために発生する 音で異常ではありません。	り付けると、音がする場にまるために発生する。 ・

故障・異常の見分け方・処置方法 ო

ご使用中に、不都合が生じたときは、その生まお使いにならず、ただちにご使用を中止され、十分な点後をしてください。

高 市 大	ブレーカを「入」にする	ガス元栓を全開にする	点火操作を構り返す	格場栓をいった人間のてから給 水元栓を全開にする	詰まり除去または点得を依頼する	使用をいったん中止する	解凍するまで使用を中止する	給湯栓を全間にする
医房がきかない、またはききがおそい	•	٥						
○御系が点灯しない		4	◁					
沖き上げ。 追いだきができない	•	4	4				•	
使用中に湯温が極端に変動する		△		4	4			◁
で は 日本 が 別 の 関 回 原 関 の 関 回 原 関		•						
使用中に水になる		4	۵	◁	4			٥
結湯栓を開けても湯が出ない	•	4	₫	•	◁	•	•	◁
原 題 田田 田	ブレーカが「人」になっていな	ガス元栓の開き不十分	配管内に空気が残っている	数米元柱の間を不十分	木ストレーナの話まり	恩米している	凍結している	給湯栓の閉き不足

エラーコード表示について 4

この機能には、不具合が生じたときにその原因をエラーコードで知らせる機能があります。 下表のエラーコードの表示に応じた処置を行なってください。

	L
	ı
	ł
	1
	۱
,	Н
	Ł
これに	l
ĸ	П
~	П
٢	H
r	L
Ħ	1
!b	П
141	Н
	1
3	П
75	П
:5	ı
-3	ı
15	1
5	L
5	Н
*	н
6	L
-	ı
ł	1
П	ı
-	1
例のエラーコードの表示に応じた処理を行なってく	1
н	ı
6	1
100	1

故障かな?と思ったら

再操作しても同し表示かてる場合は、

*		200			117	123	532	140
<u>s</u>	総遇老連続90分以上運転 したためです。	ふろの沸き上げを連続90 分以上運転したためです。	格湯側の点火エラーが生 じたためです。	総議会の回路に異常がお きたためです。	ふう伽及び蝦勇側の点火 エラーが生じたためです。	ふろ側及び暖房側の回路 に異常がおきたためです。	浴そうに水が入っていない状態で追いだき(または ※き上げ)運転をしたためです。	上記以外の表示がでる場合は、ラン
88 .	開	# 90 F 0	# 0	96.26	****	# .	いたたなはあ	プが流灯
海	給湯栓をIMUにして再成「MUにしてください。	遠いだきスイッチ(または落き上げスイッチ)を押しなおしてください。 チ)を押しなおしてください。	ガス元栓が全耕であることを確認後、輸送	栓を同 りにして 再度「同 」にしてください。 {	ガス元社が全断であることを確認後、追いだきスイッチ(失きアイッチ)を だきスイッチ(または茶き上げスイッチ)を こうか、アージャン・デッチ	ギウなひってだらい。 はださい シンパン 技能器 かっしれん (を) につ、つびやく サットなって (な) につい しばやく (人) にしたくだがい。	追いだき(または沸き上げ)スイッチを「切」 にして浴そうに水を入れてから再度「入」に してください。	上記以外の表示がでる場合は、ランブが点灯しているスイ。ッチをいったん「切」にし

-23 -

故障かな?と思ったら/仕様

また、次の安全装置が働いた場合には、メーンリモコン、風呂リモコンの操作スイッチを「切」に し、ガス元後・給水元後を閉めてから、お買い上げの販売店またはお近くの東京ガスにご連絡くだ

お買い上げの 販売店また(は お近くのガス 会社へ

ന

ガス元栓を 閉める。

7

給水元栓を

閉める。

●点火しなかったり、ご使用中にパーナが消火したときは、21~23ページの「故障かな?と思ったら」

口従ってください。

●安全装置が作動したときの処置方法

故障かな?と思ったら

取扱説明書

禁

 \pm

10 A ソルダー世手が展(R N) 本体電源 A C 100 V 50H 3 3心(うち1心アース用) 風呂リモコン2心、メーシリモコン2心 総気口の80・排気口の80・排気口の80・ 最大延長 12m4曲まで 風呂リモコン(一式) FA AT-243FFA 強制給排気方式 服内設置方式 湯 職 原 機 AT-2.43FFA AT-243FFA 4.3m H ± O (5.0 t / 分のとき) 電子式ガス比例制御方式 電子式ガス比例制御およびの F 制御方式 約38℃ ~約47℃(1℃間隔)・約60℃ 約38℃ ~約97℃(1℃間隔)・約60℃ 凍結予防運転作動時:最大235W 2.08/分 08/分以上(辦切り使用可) 15Aソルダー被手付属(G%) G%オネジ(20A) 高さ750×幅480×奥行255 高さ198×幅 96×奥行 21 高さ 96×幅198×奥行 20 4.2m H 2 O (5.01/分のとき) 温水循環方式 H X AT-243RFA AT-243RFA 強制排気方式 層外設置方式 40kg 板 (を) 大田 (大田) 本本 メーンシホロンでの一番の一米ロンド 格排気 機大丘長長さ £ 人湯高 モコン製剤・シャワ 40 ボイーバフロ 類陽所方 撚 铒 ŧ 44 歉 温度調節 最 行動水鋼 制御方式 Щ 研究ファン Ê ₽× 弊 浃

- 22 -

●暖房(ふろ)バーナの炎が消えた場合…… ●暖房回路の水が万一極端に減った場合…

▶下記の異常時には、安全装置が働きます

……暖房立消え安全装置

………過熱防止装置

●空だきした場合………………

・空だき安全装置(結漏・服廃)

………空だき防止装置(暖房)

………電流にューズ……過圧防止安全装置

●機器内の水圧が異常に上昇した場合………

……獨電安全裝置

取扱説明書 AT-243RFA 〈AT-243RFA〉	5 4 0 4 3 3 2
AT-243RFA 〈AT 243RFA 〈AT 243RFA 〉	5 4 0 1 3 3 8
AT-243FFA 〈AT-243FFA 〉	5 4 0 1 3 3 8
AT-243FFA 〈AT-243FFA 〉	1 5 1 0 3 3 3 7

保管とアフタ・

1 サービスを依頼されるときは

標準出力(kcal/h) 湯」遊いた後 職 能力最大時

25

ガス消費量

吸水

明 篡 恶

食用ガスグループ 使用ガス

#

M

1時間出たりのガス消費量(kcal/h)

協議ガス消費量 ÷

全ガス

帕 Ħ 副

保管とアフターサー

- ●安才21~24人一ジ (故障かな) 九思ったら を確認のうえ、なお異常のあるときは、お買い上げの販売 店またはお近くの東京ガスにご連絡ください。
 - アフターサービスをお申し付けのときは、次のことをお知らせください。
 - 1. ご氏名・ご住所・職話書号・道順
- 2、品名:AT-243RFA・AT-243FFA 3、故職または異常内容(エラーコードの表示者号及び故職または異常内容をできるだけ詳しく)
 - 4. 林関希望日

9,000

7,000

24.000

11,200

4,700

30,100

38,900

13A

AT-243RFA

AT-243FF.A

都市ガス用

保質にしいて

8,400

2,000

22,400 (14.94)

10,400

4,400

28,000

36,200

12A

都市ガス用12A

都市ガス用13A (16.0) 10.0

> 田藻縣力(1/min) 水道十25℃上昇 (東方大) (本臣:1½「/成路」 水温十40℃上昇

- ●改扱説明書の29ページが保証書になっています。
- 必ず「販売店名・購入日」等の記入をお確かめになり、保証の内容をよくお扱みの後、大切に保存し
- ・保証期間経過後の故障修理については、修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有 料で修理いたします。

補修用性能部品の最低保有期間について

က

・補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保有期間は製造打切り後10年です。

転居または機器を移設される場合

- ●ガスの獲額が異なる地域、または電源周波数の異なる地域へ転居される場合は、調整、改造の必要が あります。お買い上げの販売店、または転居先のガス会社にご相談ください。
- ●構改器などのため機器を移設される場合、工事には専門の技術が必要となりますので、必ずお買い上 • 投置場所の選定にあたっては、運転音や振動が大きく伝わらないような場所をお選びください。また、 機器本体の排気口からの温温や運転音が開家の迷惑にならないような場所を選ぶなど、ご配慮くださ げの販売店、またはお近くの東京ガスにご連絡ください。

●必ずガス元往・総水元往を閉め、各リモコンおよび、放熱器のすべてのスイッチを「切」(にし分電盤

長期間使用しない場合

のブレーカを「切」にして、液枯予防の処置を行なってください。

• 転屋、移扱にともなう調整や工事の費用は、保証期間内でも有料となります。

アフターサービス等についてわからないとき

S

●販売店またはお近くの東京ガス(菓券紙一覧券ご参照)にお問い合わせください。

保中契約制度 ယ

・保中契約制度(有料)に加入いただくと、定期点後を専門家が責任をもって行ないます。この保中契約につきましては、お買い上げの販売店か、お近くの東京ガスにご相談ください。

-27-

and the second particles

● 絡湯能力の()内は、水温十25℃上昇に換算した相当出湯能力です。

	AT-243RFA	(AT-243RFA)	5:4:0 4:3:3:2	
取扱説明書	1 m 0 10 FT 1	(AT-243FFA)	5 4 0 1 3 3 8 1 7	161
	AT-243FFA-A	(A1-243FFA-A)	13:4:0[3:3:3:7] 1:0	

型式名	型式名	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
本日	43RFA / AT-243FFA	これ はいまい はんして
をお打い上げいたださましてありがにかなる場合、本証が記録がで無料が否定 のある。本証が記録がで無料が否定 期間は、お打い上げの目から2年間としき 法は対象がです。 だれが動した時に本近かしたして で表別が動した時に本度をおがしている。 ではてきなりませんがしている。	であります。この保証者は発化する保格を通りにおい、 お野食するものです。 20 18本体を対象とします。 6よかの製菓ガスへお申し出ください。 でする。	で春酢ガス川として
原因は、お買い上げの口から2年間としも 場は対象がです。 食器の場合はお買い上げの説、もしくは アス度が参上した場に半道数をお添しく 悪魔のようなもとしてものできるがしく	が はないない。 できない できた。 発酵となっます。	
まなるができた。 機能の存在が関い上げの場。もしくは ビス関が製工した時に本語者をおだしく 機関中でありましても次の場合には名称	らよりの表質がよくおせし出ください。 なかい。 精難といたします。	
原因かでありましても次の場合には合称 ************************************	集理といなします。	
とう きょうしょう かんりょう 日本の 大学	なした場合。	
お買い上げ住の道の場所の移動、指す等による数数および代码。 表質、実質、複数等による数数、その他不可能力による数数。	による数据がよび研究。 4-11化力による数据。	
2月11年1月10日)、あるいは米京サスに、ご選出なしに設定された場合。 東部に実施してある以外のガスでご使用のため収益を終わ場合。 ただし	2月によっての記。ようには光点が大に、ご確認なしに改造をれた場合。 第2月によってもも以外のが大くに表言のため突はそれた場合。ただし、近日数なの場合はのかさす。	rast.
予消むりむ火かれた場合。 番組かとファーキーガメ等にしてた、パ	く)、光道の大変大きれた場合。 推奨事業のトレットルーカーカスを言うてい、パ光型の場合はお買いておりの代すには、らよりの光光がメス列力・食機が言か	A 支柱・青葉岩にお
問い合せください。 保証責行者 東京ガ	東京ガス株式(編集) 東京都通区海岸17日5巻20号 協選 電路03(3433)2111	
级位置任务 松下電影像 松下住的第	松下電器度素核表類型 松下住民館群核項製器 蘇角塊大和西山市衛林町800 18.10.11.21.11.21.11.21.11.21.11.21.11.21.11.21.11.21.11.21.11.21.11.21.2	

2				N #				 この反応をお支払が口にるおは1型込む111. 型込むが、取びわか出入してもことを確認してください。 ・ を戻るとはからしませんのでは欠されたい。 きんのにがしてください。 3. 単行の解析は手機の反応を呼びこうましては収息用力をごにください。 4. この保証方によって、おきままの前にお客様できるのではありません。
Br 2 − 4 3				Η.	8	** 5	ā	、物内はが試入してあることを確認してください。 場の形化してください JRJがと立ください もものではありませる

- 59 -

機器コード情報通し証明を表 540433213171

取扱説明書 (別冊) 「安全上のご注意」

ガス給湯暖房機

ご使用の前に「取扱説明書」及びこ の取扱説明書 (別冊) をよくお読み の上、正しくお使いください。 そのあと大切に保管し、必要なとき お読みください。



お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りい ただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で 区分し、説明しています。

⚠危険


この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して 生じることが想定される」内容です。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定さ

れる」内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発 生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は、絵表示の一例です。)



⚠危険

■ガス漏れに気付いた時は、ガス栓・■ガス漏れ時は、絶対に火をつけた を閉め、お買い上げの販売店へ連

絡する

PL法対応

ガス栓を閉める ゴガス栓



お買い上げの販売店または ガス供給業者に連絡する


MA そのままにしておくと、引火し、爆発・ 火災の原因となります。

■給排気筒が外れたり、つまった状 態で使用しない(給排気筒使用の場



燃焼排ガスが室内に漏れたり、正常な 給排気ができないため異常燃焼し、酸 欠や一酸化炭素中毒などの原因となり ます。

り電気器具のスイッチの「入・切」



引火ン、爆発・火災の原因となります。



燃焼排ガスが室内に流入したり、正常 な給排気ができないため異常燃焼し、 酸欠や一酸化炭素中毒などの原因とな います。

■必ず銘板に表示のガス・電源を包



他のガス種・電源を使用すると熱源機力 正常に作動しなくなり、異常燃焼し、 酸化炭素中毒や火災などの原因となりま

-2-

■異常燃焼・臭気・異常音を感じたとき、 地震・火災のときは次の手順に従う





リモコンおよび放熱器の スイッチを「切」にする

給水元栓・ガス栓を閉める



お買い上げの販売店または ガス供給業者に連絡する



そのままにしておくと、火災の原因となりま

■給排気□(トップ)をおおわない



火災や異常燃焼による熱源機故障の原因とな います。

いときは、リモコンのスイッチを「切」 にする



リモコンのスイッチ を「切」にする



旅行など、長期間使用しない 場合は凍結予防のため水抜き を行なう

水抜き方法は別添の取扱説明書 を参照する。

ガス漏れが生じた場合、火災の原因となります。


■ガソリン・ベンジン・灯油など引火の おそれのあるものを近くで使用しない



■熱源機の設置、移動の工事はお買い上 げの販売店に依頼する




正常に熱源機が設置されないと火災や熱源機故 障の原因となります。



上記の離隔距離を確保しないと、火災の原 因となります。

■高温差し湯中は、アダブター付近に 触れない (高温差し湯機能のある場合)




アダプターから熱湯が出るので、やけどの 原因となります。

■増改築などにより屋内状態にしない (波板などにより囲いをすることもおやめく ださい。) (屋外式の場合)



正常な給排気ができないため異常燃焼し、 一酸化炭素中毒などの原因となります。





上記の離隔距離を確保しないと、火災の原 因となります。

■スプレー缶を排気□(トップ)の前



の原因となります。

■入浴時、シャワー使用時はまず手で 湯温を確認する



やけどの原因となります。

■給湯・シャワー使用時は、使用者以 外温度を変えない





高温に設定されると熱湯によるやけどの原 因となります。

※混合水栓はレバーを上げた状態が給湯栓「開」の場合で説明してあります。



■追いだきするときは水位が循環□ 確認する (追いだき機能のある場合) より10 cm以上、上にあることを



因となります。 空だきによる火災や、熱源機故障の原

■使用中や消火直後は、排気□(トッ り付近に触れない



やけどの原因となります。

■熱源機の上に乗ったり、物を乗 せたりしない

熱源機故障の原因となります。 やけどや熱源機の転倒により、けが・

『点火時、消火時、使用中はリモコ 消灯を確認する ソの燃焼表示(ランブ)の点灯・



見できなくなります。 確認を怠ると、熱源機の異常を早期に発

■排水の不良などで熱源機が冠水するよ うな状態では使用しない (屋外式の据置 形の 帰合)

注禮



ります。販売店にご相談ください。 火災や異常燃焼による熱源機故障の原因とな

■パネルヒーターの表面は触らない (バネルヒーター使用の場合)



やけどの原因となります。

■点検・お手入れはリモコンのスイッチ ら行なう め電源ブラグを抜いて(またはブレー を「切」にし、給水元栓とガス栓を閉 力を「切」にして)熱源機が冷えてが



電源ブラグを抜くまたは ブレーカを「切」にする 給火元柱

熟源機が治えてから行なう 【操作手順は別添の取扱】

やけどや感電の原因となります。 説明麗を参照する



類してください。 漏電が生じた場合、感電の原因となります。 アース接続されていない場合は、販売店に依

■屋外に設置しない(屋内式の場合)



雨水などガ入り熱源機故障の原因となります。 炎が風にあおられて火災の原因となったり、

■給湯・お湯はツ・給湯暖房用として使



の原因となります。 他の用途に使用すると、火災や熱源機故障

■お客様ご自身で修理・分解をしない (フロントカバーを外さない。)

の原因となります。 不備が生じた場合、火災や感電・熱源機故障



障の原因となります。 振動により熱源機が転倒し、 火災や熱源機故

■アース接続されていることを確認す

■カーペット式床暖房に鋭利なものを 落としたり、刺したりしない

温水パイブガ破損し、温水が噴き出しやけ

■床暖房の上で高い温度に設定したま ま長時間すわったり、寝そべったり



低温やけどの原因となります。

■電源プラグまたはブレーカはぬれた 手で触らない




感電の原因となります。

■電源プラグの抜き差しは、ブラグを る場合) もって確実に行なう(電源ブラグがあ



電源プラグ

|床暖房の上に電気カーペットを敷か が切れ、感電や火災の原因となります。 コードを持って引き抜いたりするとコード



床材の割れ、そり、隙間の原因となります。

どの原因となります。



XGX0026XHNA1